寸法(mm)

ニューサンアクターアール参考施工図

注意事項

●取り付け金具がサッシ枠にしっかりと固定されているか、定期的に確認を行って下さい。時間が経過すると緩みが出て、落下するおそれがあります。
●「風速10m以上」の風のある日、雨および雪の日には使用しないで下さい。スクリーンが強風にあおられると、サッシがゆがむおそれがあります。また、スクリーンに雪が積もると、破損のおそれがあります。
●スクリーンが雨などで濡れた場合は、完全に乾いてから巻き取るようにして下さい。
●集合住宅のサッシは共有施設です。設置の際は管理組合などへ事前に了解を取って下さい。

スクリーンのお取り扱い・お手入れについて

●スクリーンは風雨や太陽にさらされることにより、汚れや痛みが生じる消耗品です。
●時々タオルなどで軽く水拭きをして下さい。また頑固な汚れの場合は、タオルに薄めた中性洗剤を含ませ軽く表面を拭き取り、その後に洗剤が残らないよう水拭きして下さい。また、スクリーンが完全に乾いた状態で巻き取るようにして下さい。

施工

●「取付・取扱説明書」が同梱されています。必ず説明書に従って下さい。
●同梱品について
金具と本体を固定するビスなどが付いています。

ニューサンアクターアール 参考施工図